

Visualisierungoberfläche TRproVi

Überblick

Das TR-Anlagenbediensystem TRproVi besteht aus zwei für den Bediener wichtigen Einheiten, dem Flachbildschirm mit der Visualisierung und der danach geschalteten Steuerung. Die Visualisierung dient zur Datenanzeige, Dateneingabe und Korrektur und stellt das Bediensystem dar.



Die Visualisierung TRproVi besticht durch ihren klaren Aufbau und ihre einfache intuitive Bedienung über Touchscreen. Die Anpassung der Bedienoberflächen geschieht betriebsartabhängig. Neben der komfortablen dynamischen Signaldarstellung stehen vielseitige Diagnosemöglichkeiten bzgl. Meldungen, SPS-Ablauf, statischen Prozesssignalen uvm. zur Verfügung.

Die nachgeschaltete TwinCAT-Steuerung übernimmt die Anlagensteuerung und koordiniert den Datentransfer via Realtime Ethernet (Kommunikation zwischen den einzelnen Stationen).

Die Sicherheit der Anlage ist mit einer Pilz Sicherheits-SPS realisiert. Die Kommunikation zwischen den Bedienpanels (Clients) und der Steuerung (Server) geschieht mittels Ethernet (DataNet bzw. RemoteNet).

Startseite Platinenlader



Bild 1: Startseite eines Platinenladers bei TRproVi

Tritt man an das Anlagenbediensystem heran, erscheint für einen Platinenlader nachfolgend dargestellte Visualisierung, siehe Bild 1.

Im mittleren Bereich der Oberfläche werden unterschiedliche Parameter und Maschinenzustände dargestellt, die sich in Abhängigkeit des angewählten Haupt- und Untermenüs ändern. Auf diesen Teil der Visualisierung wird nachfolgend nicht



eingegangen, da er sich maschinenspezifisch ändert. Stattdessen werden die Felder der Visualisierung beschrieben, die auf allen Oberflächenseiten gleich dargestellt werden und damit eine Art Rahmen bilden.

Tabelle 1: Menüreiter

Visualisierungs- ausschnitt	Werkzeugdaten Instandhaltung
Beschreibung	Über die Menüreiter kann zwischen folgenden Rubriken hin und her gewechselt werden: Werkzeugdaten Instandhaltung Auf das Instandhaltungsmenü kann nur mit der entsprechenden Berechtigung zugegriffen werden.

Tabelle 2: Haupt- und Untermenü

Visualisierungs-	Feeder Zentriestation Forderband Waschmaschine Sprüheinheit Vorwahlen Werkzeugdaten Doppetblech-
ausschnitt	verwähung Kontrolle Diagnose
Beschreibung	 Das Hauptmenü befindet sich in der unteren Leiste und ist in blau dargestellt. Es kann die Hauptmenü-Punkte 1-12 enthalten, je nach Ausrüstung der Anlage: Feeder Zentrierstation Förderband Waschmaschine Sprüheinheit Vorwahlen Hier können Funktionen verschiedener Anlagenstationen aktiviert bzw. deaktiviert werden und das Material ausgewählt werden. Werkzeugdatenverwaltung Die Werkzeugdatenverwaltung wird aufgerufen, wenn ein Werkzeugwechsel stattfinden soll oder ein neues Werkzeug eingegeben bzw. ein vorhandenes Werkzeug gelöscht werden soll. Die Datensicherung auf Datenträger wird von diesem Menüpunkt aus vorgenommen. Doppelblechkontrolle Die Doppelblechkontrolle prüft, ob aus Versehen zwei Bleche zugleich vom Feeder angesaugt wurden. Ist dies der Fall, so wird das eine Blech über die Doppelblechkontrolle entfernt und entsorgt. Diagnose Unter diesem Menüpunkt werden verschiedene Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Diese Diagnosefunktionen können sich aus einer Meldungsliste, Einschaltsynoptik, Ventilkontrolle, Istdruckanzeige uvm. zusammensetzen.



Das Untermenü befindet sich in der oberen Leiste und ist in grau	
dargestellt. Dabei handelt es sich um dynamische Funktionsleisten	
mit bis zu 12 Punkten.	

Tabelle 3: Werkzeugstatus

Visualisierungs- ausschnitt	Aktives Werkzeug: Werkzeug in Bearbeitung: Angemeldetes Werkzeug:
Beschreibung	 Aktives Werkzeug: Das Werkzeug, dessen Werkzeugsatz aktuell geladen ist und plausible Werte hat. Werkzeug in Bearbeitung: Möglichkeiten: Aktives Werkzeug, s. oben Editierfunktion eines Werkzeugdatensatzes, während ein anderes Werkzeug aktiv ist, also benutzt wird (Offline-Modus). Beispiel: Während der Produktion kann ein neuer Werkzeugsatz erstellt werden. Angemeldetes Werkzeug: Dieses Werkzeug wird nach dem nächsten Werkzeugwechsel verwendet.

Tabelle 4: Meldungen

Visualisierungs-	Aktive Meldung: Roboter nicht vorgewaehlt, aber nicht in Serviceposition
ausschnitt	SPS Status:
Beschreibung	 Aktive Meldung: Zuletzt empfangene Meldung vom Server oder von den angeschlossenen Komponenten (SPS, Regler usw.). SPS-Status: Zustandsinformationen der SPS, z.B. die Betriebsart, Aktivierung eines Schlüsselschalters usw.

Tabelle 5: Verzeichnisstruktur

Visualisierungs- ausschnitt	Blankloader > Werkzeugdaten
Beschreibung	Orientierungshilfe mithilfe der Menüstruktur. Die einzelnen Pfade können angewählt werden, wodurch man in das gewünschte Verzeichnis wechselt.

Tabelle 6: Seitenmenü

Button	Beschreibung
ł	Navigation: Seite zurück



Button	Beschreibung
*	Navigation: Seite vor
\checkmark	Meldungen quittieren
	Screenshot der aktiven Seite erstellen
	Benutzeranmeldung
2	Benutzerverwaltung
	Sprachumschaltung, Möglichkeiten: _ Deutsch _ Englisch _ Landesspezifisch
×	Toolbox: _ Status der Services _ Status der Steuerungen / Regler
	Lampentest: Funktion, um alle LEDs zu testen.