


PSR300

A2V1000 Axialkolbenpumpe mit Schnittstellenkarte PSR300



Umbau:

- Pumpe → bleibt ✓
- Gestänge für Schwenkwinkelübertragung → bleibt ✓
- Schwenkwinkelsensor → bleibt ✓
- Druckaufnehmer → bleibt ✓
oder wird, wenn nicht vorhanden, neu eingebaut
- Proportionalventil → bleibt ✓
- **Außer:** Vorgänger EO1
- TRS - Regler PSR300 → wird eingebaut
- Configuration digital mit Parameterdatei
- Pumpenregelung wird in neue Steuerung integriert